

Bucket/Scrubber Fill

Cubo / Lavador De Relleno



Turn on water supply.
Abra el suministro de agua.

1


Insert and clip discharge tube into mop bucket or automatic scrubber tank using hose hanger.
Inserte y recortar el tubo de descarga en cubeta o tanque de lavado automático con colgador de manguera.



Push up on activation lever to engage flow. Release lever to disengage flow.
For continuous flow, push lever up and inward to lock. To unlock and stop continuous flow, pull lever outward and release.

Empuje hacia arriba la palanca de activación para participar flujo.
Soltar la palanca para desenganchar flujo.

Para flujo continuo, empuje la palanca hacia arriba y hacia adentro para bloquear. Para desbloquear y detener el flujo continuo, tire de la palanca hacia el exterior y la liberación.



When finished, hang discharge tube from dispenser side and turn off water supply.

Cuando haya terminado, cuelgue el tubo de descarga de un lado del dispensador y apague suministro de agua.



Bottle Fill

Botella De Relleno



Turn on water supply.
Abra el suministro de agua.

1

Insert discharge tube into bottle.
Inserte el tubo de descarga en la botella.

2



Slide bottle up to the bottom of the unit and push up to engage flow.
Slide botella hasta la parte inferior de la unidad y empuje hacia arriba para acoplarse de flujo.

3



Slide bottle down to disengage flow. Turn off water supply.
Deslice la botella hacia abajo para desenganchar el flujo. Cierre el suministro de agua.

4



Changing Product

Cambio De Producto

Attach pre-installed cap by screwing the cap clockwise onto the container.
Conecte la tapa pre-instalado atornillando la tapa hacia la derecha sobre el recipiente.

1

Slide container into bracket.
Deslice contenedor en el soporte.

2

